


SMART Board® MX sērija



Digitālā tāfele. Interneta pārlūks. Ekrāna koplietošana. SMART Board®MX sērijai ar iQ ir viss nepieciešamais pedagogu vajadzībām, lai šīs ierīces būtu iespējams lietot jebkurā mācību vidē. SMART Board MX sērija ar iQ ir lieliska iespēja skolām, kurām mācību darbam ir nepieciešams interaktīvs displejs.


Priekšējais vadības panelis

Priekšējā vadības panelī ir pogas displeja ieslēgšanai un izslēgšanai, video signāla avota izvēle, displeja iestatījumu atvēršana, ekrāna iesaldēšana un atsaldēšana un skaļuma regulēšana.



Priekšējais pieslēgvietu

Priekšējā pieslēgvietu panelī ir savienojumi USB diskam un citām ierīcēm, kā arī datoram vai citam ievades avotam.



Pievienotā datora signāla demonstrēšana

1. Pievienojiet ierīci displeja HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 vai VGA pieslēgvietām.

PIEZĪME

Lai iespējotu ierīces pieskāriena vadību, pievienojiet USB kabeli attiecīgajam USB portam.

2. Nospiediet ievades pogu (Input) priekšējā vadības panelī. Parādās signāla ievades izvēlne.

PIEZĪME

Ieejas ar pieslēgtām ierīcēm ir zilas, bet ieejas bez savienojuma ir melnas.

3. Pieskarieties ievadei, kuru vēlaties demonstrēt. Displejs meklē savienojumu, tad datora darbvirsma parādās uz displeja ekrāna.

Pārslēgšanās uz iQ lietotni

1. Nospiediet ievades pogu Sākums priekšējā vadības panelī.



2. IQ lietotne parādās displeja ekrānā.

Sākuma ekrāna izmantošana

Izmantojot sākuma ekrānu, varat arī atvērt ekrāna koplietošanu, datņu bibliotēku un iestatījumus.

Lai parādītu sākuma ekrānu

Pieskarieties pogai Sākums (Home) .

SMART Notebook

Lasītājs (tikai izglītības modeļiem)

Izmantojiet SMART Notebook Lasītāju, lai:

- Startētu Balto tāfeli no lietotņu bibliotēkas
- Skatītu, rakstītu un dzēstu piezīmes
- Atvērtu, apskatītu un mijiedarbotos ar SMART Notebook lietotnēs datnēm.
- Demonstrētu SMART lab™ aktivitātes

Varat arī instalēt lietotni Notebook Player savā iOS vai Android™ ierīcē, lai apskatītu un kontrolētu SMART Notebook datnes no viedierīces.


SMART®

SMART Board® MX


Lai startētu Baltās tāfeles režīmu

Atveriet failu bibliotēku un pieskarieties  **New Whiteboard**.

PADOMS

Alternatīvi, jūs varat sākt tāfeles lietošanu kapp tāfeles lietotnē, atverot lietotņu bibliotēku un pieskaroties  **kapp Whiteboard**.

Lai rakstītu ar digitālo tinti

1. Paņemiet displeja rakstāmrīku.
2. Pieskarieties  un atlasiet tintes opcijas.
3. Lietojiet rakstāmrīku, lai rakstītu ar digitālo tinti.

Lai dzēstu digitālo tinti

Pārvietojiet dūri vai plaukstu pāri digitālai tinte, kuru vēlaties izdzēst.



Lai pārvietotu digitālās tintes objektu

Pieskarieties digitālās tintes objektam ar pirkstu, tad velciet un nometiet to vajadzīgajā vietā.



Lai atvērtu USB atmiņā saglabātās SMART Notebook datnes

1. Nokopējiet SMART Notebook datnes no Jūsu datora uz USB atmiņu.
2. Ievietojiet USB atmiņu priekšējā pieslēgvietu panelā USB ligzdā. Skatīt *Priekšējais pieslēgvietu panelis iepriekšējā* lapā.
3. Atveriet datņu bibliotēku (Files Library).
4. Pieskarieties USB datnes (**USB Files**).
5. Izvēlieties datni, kuru vēlaties atvērt.

Lai atvērtu SMART Notebook datnes lietojot Share To Board

1. Atveriet datņu bibliotēku (Files Library). Parādās četrus ciparus.
2. Uz datora atveriet SMART Notebook datni, kuru Jūs vēlaties koplietot, un izvēlaties Fails > Koplietot... (File > Share).
3. Klikšķiniet Koplietot ar SMART tāfeli (Share with a SMART Board).
4. Klikšķiniet PIEVIENOT TĀFELES (ADD BOARDS), ievadiet četrus ciparus kodu kas redzams displejā, un tad klikšķiniet Pievienot (Connect).
VAI
1. Atlasiet displeju, ar kuru vēlaties koplietot failu, un pēc tam noklikšķiniet uz Koplietot tagad **Share Now**.
2. Displejā atlasiet datnes sīktēlu, lai atvērtu to.

Lai atvērtu SMART Notebook datnes lietojot Print to Board

[Skatīt Koplietot ar Notebook Player aplikāciju.](#)

PADOMS

Jūs varat izmantot šādus rīkus, lietojot SMART Notebook lasītāju:



Atgriezties uz iepriekšējo ekrāna skatu.



Mainīt pildspalvas veidu, tintes līnijas biezumu un krāsu



Atlasīt digitālās tintes un citus objektus.



Pievienot jaunu lapu.




Pārskatīt un kārtot lapas.



Pārlūks

Jūs varat lietot pārlūku (Browser) lai skatītu interneta lapas uz displeja.

Lai lietotu pārlūku (Browser)



1. Atveriet lietotņu bibliotēku (Apps Library) Klikšķiniet uz  Pārlūks (**Browser**).
2. Izmantojiet pārlūku, tāpat kā datorā vai mobilajā ierīcē izmantotu tīmekļa pārlūkprogrammu.

Anotācijas un ekrāna tvērumi

Izmantojot lietotni Pārlūks vai Ekrāna koplietošanas lietotni, varat rakstīt vai izmantot piezīmju slāni un saglabāt ekrānuzņēmumu datņu bibliotēkā (Files Library).

Lai rakstītu vai zīmētu anotāciju slānī

1. Paņemiet vienu no displeja rakstāmrīkiem.
2. Izmantojiet rakstāmrīku, lai rakstītu vai zīmētu ar digitālo tinti.

3. Pieskarieties  Aizvērt (Close) vai  Atpakaļ (Back) komandujoslā.

4. Pieskarieties Saglabāt (Save) lai saglabātu ekrāntvērums datņu bibliotēkā (Files Library).

VAI

Pieskarieties Atmest (**Discard**) lai atmestu ekrāntvērums un atgrieztos lietotnē.





Lai atvērtu saglabātos ekrāntvērums

1. Atveriet datņu bibliotēku (Files Library).
2. Atlasiet ekrāntvērums, pieskaroties ekrāntvērums sīkattēlam.

SMART Board® MX sērija

Ekrāna kopīgošana (Screen Share)


Jūs varat bez vadiem demonstrēt saturu no datora un mobilās ierīces uz displeja, lietojot Ekrāna kopīgošanu Screen Share. Screen Share atbalsta sekojošas ierīces:

-  Chromebook™ piezīmdatori, lietojot Google™ Cast Chrome™ pārlūka papildinājumu
-  Windows® datori, lietojot Miracast^{*}, Google Cast Chrome pārlūka papildinājumu vai [AirParrot](#)
-  Mac datori un iOS ierīces, lietojot AirPlay
-  Android™ ierīces, lietojot Cast Screen

*

Tikai Windows 10 un Windows 8.1 operētājsistēmās

Lai lietotu Screen Share

1. Sākuma ekrānā pieskarieties ikonai  **Screen Share**.
2. Koplietojiet datora vai mobilās ierīces ekrānu, ievērojot norādījumus, kas norādīti sadaļā [Using Screen Share](#).

Displeja iztīrīšana

Kad displeja lietošana ir pabeigta, atveriet sākuma ekrānu un pieskarieties **Clean Up** lai iztīrītu displeju nākamajam lietotājam.

Vairāk informācijas

Lai iegūtu vairāk informācijas par SMART Board MX sērijas interaktīvajiem displejiem, ejiet uz norādīto interneta adresi vai ieskenējiet QR kodu.

<https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=smartboardmx>



Vairāk informāciju iegūsi, apmeklējot [smarttech.com/smartroom](https://support.smarttech.com/smartroom)

For more training, visit [smarttech.com/trainingforbusiness](https://support.smarttech.com/trainingforbusiness)

©2019 SMART Technologies ULC. All rights reserved. SMART Board, smarttech, the SMART logo and all SMART taglines are trademarks or registered trademarks of SMART Technologies ULC in the U.S. and/or other countries. All third-party product and company names may be trademarks of their respective owners. Contents are subject to change without notice. 04/2019.