

Interaktīvais displejs SMART MX (V5) Plus

Vai ne pieciešama palīdzība ar displeju?
Apskatiet šos pamata problēmu novēršanas padomus



Ieslēdziet displeju

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu priekšējā vadības panelī.



Rakstīšana un dzēšana

Paņemiet vienu no displeja pildspalvām un rakstiet vai zīmējiet ar digitālo tinti. Lai dzēstu, pārvietojiet dūri vai plaukstu virs tintes.

Pierakstīties

Pierakstīties Google vai Microsoft kontā, lai personalizētu displeju, lejupielādētu nodarbību failus ātrai piekļuvei un veiktu citas darbības. Ja jūsu konts ir savienots ar Lumio vai SMART Notebook Plus kontu, varat sinhronizēt nodarbību failus tieši ar displeju.

Lai pieteiktos, pieskarieties navigācijas joslai ekrāna apakšdaļā.

Izmantojiet iQ funkcijas

Displeja iQ funkcijas ir pieejamas, nepievienojot datoru. Pieskarieties pogai Sākums, lai tām piekļūtu.

Lasiet par iQ funkcijām SMART Board displeja skolotāja rokasgrāmatā (support.smarttech.com/docs/software/iq/4/en/teacher-guide/default.cshtml#).

Pievienojiet datoru

Pievienojiet datoru displejam, izmantojot HDMI kabeli, un, lai iespējotu skārienvadību, USB kabeli.

Varat arī izmantot vienu USB-C kabeli, lai pievienotu datoru gan video, gan skārienvadībai.

Mijiedarbojieties ar datora darbvirsmu

Pēc datora pievienošanas sākuma ekrānā nospiediet pogu Ievades izvēle un pēc tam pieskarieties datora ievades izvēlnes opcijai.

Vai ne pieciešams ko pīgot ekrānu? Apmeklējiet smarttech.com/smartmirror.

